

ガスコンロ・ガス給湯器の使用について

■計画停電に伴う操作の必要性

停電前

不要です

停電復旧後

温度設定、時刻表示が初期設定に戻る場合がありますので、再設定をしてください。

■停電中の動作状況及び停電復旧後の操作方法

<ガスコンロ>

停電中

点火装置が電池式のガスコンロは電気を使用していないので停電時も停電時でもご使用いただけます。

* 停電時は換気扇が動かないので換気にご注意ください。換気できない状況での使用はお控えください。

停電復旧後

特に操作は不要です。

<ガス給湯器>

停電中

停電中はご使用になれません。また凍結防止用ヒーターが作動しないため残留水が凍結する恐れがあります。内部で凍結すると破裂し漏水・漏電の原因になりますので、凍結の恐れのある地域では必ず水抜きをしてください。

* 水抜きは取扱説明書をよく読んで実施してください。必ず給水栓を閉じてから水抜き栓を緩めてください。

停電復旧後

温度設定、時刻表示が初期設定に戻る場合がありますので、再設定をしてください。

ノーリツ

<http://www.noritz.co.jp/>

パロマ

<http://www.paloma.co.jp/news/news149.php>

リンナイ

<http://www.rinnai.co.jp/>

高木産業

<http://www.purpose.co.jp/>

ハーマン

<http://www.harman.co.jp/>

