

## ガスが出ない場合の「マイコンメーター」の復帰方法について

### ■まず原因を確認してください

次のような場合は、自動的にマイコンメーターがガスを遮断します。

- ・震度5弱相当以上の地震
- ・多量のガス漏れ
- ・ガス圧力の低下
- ・長時間のガス使用

マイコンメーターの赤いランプが点滅しているかを確認してください。  
ランプが点滅している場合はガスが遮断されています。



\* ガス漏れの可能性もありますので、ガス臭い場合はすぐにガス会社に連絡してください。

### ■マイコンメーターの復帰方法

1、屋外の機器も含めて、全てのガス栓、器具栓を閉めてください。使用していないガス栓が閉まっていることを確認してください。このとき、メーターのガス栓は閉めないでください。

2、復帰ボタンのキャップを外してください。

3、復帰ボタンを止まるまで強く押し、ランプの点灯を確認したらすぐ手を離してください。

4、約3分間お待ちください。

(この間にガス機器の消し忘れなどがないか確認しています。)

表示ランプが消灯するとガスが使用できます。最後に復帰ボタンのキャップを取り付けます。



\* 正常に復帰しない場合やご不明な点はガス会社までご連絡ください。