

電気錠のご使用について

■計画停電に伴う操作の必要性

停電前

リモコンやテンキーによる施錠・開錠はできません。
外出の際には、必ず玄関キー、勝手口キーを携帯してください。

停電復旧後

停電後、システム異常になった場合は以下の復旧操作をお試してください。

■復旧操作方法

① 電源を約1分間切ります

(分電盤で電気錠の接続されている子ブレーカーを確認遮断して下さい、その際同じ系統に接続の他の機器に影響がでる場合があります、パソコン等接続機器の事前停止確認には特にご注意下さい。)

② 再度、電源を入れます

③ 正常に復旧可能か動作状況をご確認下さい

④ 電源再投入後、内臓する時計等の再設定をして下さい

時計の再設定が必要な機種(E22-SG)については取扱説明書に基づき計の時刻設定
シークレットスイッチ(テンキー)が設置されているシステムをお使いの場合には、暗証番号を
再設定してください。各設定を再度行って動作が正常かどうかご確認下さい。

シークレットスイッチ(テンキー)の操作方法

⑤ 上記リセット操作を行っても、動作異常がある場合は故障の可能性があるので、 不具合連絡書にて有償修理依頼のご連絡をお願い致します。

■停電中の動作状況及び停電復旧後の操作方法

停電中

リモコンやテンキーによる施錠・開錠はできません。
外出の際には、必ず玄関キー、勝手口キーを携帯してください。

停電復旧後

同上