



『enecocoコントローラ』の送信停止手順

送信停止により、enecocoコントローラのエネルギーデータが消去されることはありません。また、送信停止後も、引き続き宅内機器（スマートフォンやタブレット端末）を使ってenecocoコントローラのエネルギー状況を確認することができます。

『enecocoコントローラ』の送信停止手順①

- 1 ホーム画面の「設定」をタッチします



- 2 「ネットワーク設定」の「サーバー接続設定」をタッチします



- 3 コントローラ暗証番号を削除（空白）し、「決定」をタッチします



- 4 「はい」をタッチします



『enecocoコントローラ』の送信停止手順②

<enecocoサービス終了後の障害>

enecocoサービス終了後は、enecocoコントローラの送信停止を行わないと「k-111」のエラーメッセージが表示されます
「OK」をタッチするとホーム画面に戻ります



※送信停止を行っても、enecocoコントローラを再起動(電源OFF→ON)するたびに「k-111」のエラーが表示されます
その都度、「OK」をタッチしてエラーメッセージを解除してください