

## 電動シャッターのご使用について

### ■ 計画停電に伴う操作の必要性

停電前 不要です

停電復旧後 不要です

### ■ 停電中の動作状況及び停電復旧後の操作方法

停電中 モーターの負荷がかかり少々重たいですが、手動にて開閉いただけます。  
\* 手動で操作する場合は、シャッター下部を水平に保ちゆっくりと操作してください。

停電復旧後 特に操作は不要です。

三和シャッター

<http://www.sanwa-ss.co.jp/news/syusai.php?id=268>

文化シャッター

[http://www.bunka-s.co.jp/topics/topics\\_20110314.html](http://www.bunka-s.co.jp/topics/topics_20110314.html)